ISTRUZIONI PER L'USO

Primo utilizzo: rimuovere etichette presenti sul prodotto e residui di colla. Lavare a mano con acqua e sapone con spugna morbida e non abrasiva.
Utilizzo: il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per cotture in forno. Si consiglia di ungere la teglia con olio o burro prima di posizionare gli alimenti all'interno per la cottura.
Lavaggio: è consigliato lavare sempre il prodotto a mano con acqua e sapone con spugna morbida e non abrasiva. Lavare il prodotto prima dell'uso e da freddo dopo l'uso. Il lavaggio in lavastoviglie può essere effettuato solo se a basse temperature.
Avvertenze:
Per cotture in forno: non mettere il prodotto direttamente sulla superficie inferiore durante il processo di cottura.
Non utilizzare in forno a microonde.
Non utilizzare su piano cottura ad induzione.
Non utilizzare su piano cottura a gas.
Non cuocere a temperature superiori ai 250°C
Non pre-riscaldare il prodotto vuoto.
Non cucinare gli alimenti fino alla carbonizzazione.
Non tagliare mai gli alimenti all'interno dello stampo. Utilizzare solo utensili in legno o plastica all'interno.
Non lasciare utensili all'interno del prodotto durante la cottura.
Il prodotto può diventare molto caldo, maneggiare sempre il prodotto proteggendo le mani con guanti o presine. Dopo la cottura prelevare il prodotto dal forno in sicurezza con l'ausilio di guanti o presine sincerandosi di aver una presa salda sui bordi del prodotto. Trasferire poi lo stampo su una superficie stabile utilizzando griglie o sottopentola in modo da non danneggiare il piano d'appoggio.
Non lasciare a lungo gli alimenti dopo la cottura.
Si consiglia di ungere la teglia con olio o burro prima di posizionare gli alimenti all'interno per la cottura.