
ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CASSAFORTE CON COMBINATORE A 3 POMOLI

I

ATTENZIONE (solo per modelli con chiave a doppia mappa e combinazione): la dotazione della cassaforte comprende 2 chiavi a doppia mappa, nel caso di smarrimento di entrambe non sarà possibile, in nessun modo, ottenerne la duplicazione. Si consiglia quindi, nel caso di smarrimento di una chiave della dotazione, di recarsi al più presto da un rivenditore CISA per richiedere una copia.

TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON LA COMBINAZIONE: 0 - 0 - 0

DOPO L'INSTALLAZIONE PERSONALIZZARE LA COMBINAZIONE IMPOSTANDO UNA NUOVA SERIE DI TRE NUMERI DIVERSI FRA LORO SEGUENDO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.



1. APERTURA COMBINAZIONE 0 - 0 - 0 :

a) Estrarre i 3 pomolini e, senza seguire un ordine di posizioni, ruotarli in senso orario o antiorario e fermarsi esattamente quando la TACCA sul pomolino che indica lo "0" compare allineata con l'INDICE DI APERTURA posto sulla porta.
b) Mediante la chiave o il pomello (tirato fuori), aprire la cassaforte.

2. CAMBIO COMBINAZIONE:

Per comporre una nuova combinazione occorre:

a) Impostare la combinazione esistente, aprire la cassaforte e, a porta aperta, fare uscire i catenacci.
b) Introdurre la CHIAVE DI CAMBIO combinazione in uno (senza ordine) dei 3 fori posti all'interno della porta e premere a fondo.
c) Continuando a premere, ruotare la CHIAVE DI CAMBIO e fermarsi esattamente quando il nuovo numero selezionato sul pomolino appare allineato con l'indice di apertura posto sull'esterno della porta.
d) Estrarre la CHIAVE DI CAMBIO e ripetere l'operazione anche negli altri 2 fori.



3. VERIFICA:

a) A PORTA APERTA eseguire almeno tre volte le operazioni di apertura e chiusura seguendo attentamente le istruzioni relative.


4. CHIUSURA:

a) Chiudere la cassaforte mediante la chiave o il pomello e ruotare i pomolini in modo da non lasciare impostata la combinazione.

5. RIPRISTINO DELLA COMBINAZIONE (solo a porta aperta):

Nel caso di errata manovra durante l'impostazione di una combinazione o della dimenticanza della stessa, procedere come segue:

a) Inserire il FERRETTINO DI RIPRISTINO nella cava ricavata nel foro per la chiave di cambio.
b) Tenendo sempre in pressione il FERRETTINO, ruotare il relativo pomolino fino a quando non andrà in blocco. Il numero sul pomolino che comparirà allineato con l'indice di apertura, corrisponde alla vecchia combinazione.
c) Estrarre il FERRETTINO e inserire la CHIAVE DI CAMBIO nel foro per comporre la nuova combinazione.
d) Ripetere l'operazione anche per gli altri 2 pomolini.



I prodotti qui evidenziati sono dotati di tutte le caratteristiche indicate nella descrizione tecnica dei cataloghi CISA S.p.A. e sono consigliati solamente per gli scopi ivi precisati. La società CISA non garantisce nessuna prestazione o caratteristica tecnica che non sia espressamente indicata.
Per particolari esigenze di sicurezza si invita l'utente a rivolgersi al rivenditore o installatore di questi prodotti ovvero direttamente alla CISA, i quali potranno meglio consigliare il modello più appropriato alle specifiche esigenze del Cliente.

Timbro rivenditore

ZONA PER PUNTARE
RICEVUTA-SCONTRINO FISCALE

CISA
Casella postale 170
48018 Faenza (RA)

Per garantire un servizio più rapido ed efficiente basta:
- telefonare al Servizio Assistenza compilando il numero verde
- agevolare l'operatore fornendo:
  - il problema riscontrato
  - il nominativo ed il telefono della persona di riferimento

Numero Verde **800-255186**

Certificato di garanzia

La garanzia decorre dalla data di acquisto della cassaforte, certificata dalla Ricevuta-Scontrino fiscale da esibire in caso di necessità al personale del Servizio Assistenza. Sotto sono riportate le clausole della garanzia.

Conservare insieme alla Ricevuta-Scontrino fiscale

Condizioni di garanzia

1. La cassaforte è garantita per un periodo di due anni dalla data di acquisto, che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal rivenditore autorizzato che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita. *Perché la garanzia sia operativa è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali che riporti gli estremi identificativi del prodotto ed entrambi esibiti in caso di intervento del personale tecnico.*
2. Per garanzia s'intende la sostituzione o riparazione delle parti componenti la cassaforte che risultano difettose all'origine. Il consumatore e/o il venditore finale decadono dai diritti previsti dall'art. 1519 quater, comma II, cod. civ. se non denunciano alla CISA il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto il difetto.
   La CISA si impegna alla riparazione o sostituzione delle componenti già fornite qualora dovessero risultare difettose entro il termine di anni due dalla loro installazione purché denunciate entro il termine di decadenza di mesi due dalla loro scoperta, restano escluse dalla presente garanzia i difetti ed i guasti di cui al punto 4.
3. La CISA può a sua scelta provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle casseforti qualora una di tali soluzioni risulti impossibile o eccessivamente onerosa indipendentemente dal rimedio richiesto dal consumatore e/o rivenditore. La garanzia sulla nuova cassaforte continuerà fino al termine del contratto originario. Un difetto di conformità di lieve entità non da diritto alla risoluzione del contratto.
4. La garanzia si applica alla vendita di casseforti limitatamente ai difetti o guasti non derivanti dall'uso normale della cassaforte. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento della cassaforte) e di errata installazione, alimentazione o manutenzione, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni di trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione della cassaforte. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione.
5. Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore o il venditore erano a conoscenza del difetto o non potevano ignorarlo con l'ordinaria diligenza. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio della cassaforte.
6. CISA si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza essere obbligata a modificare le casseforti prodotte in precedenza.
7. CISA non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da avaria della cassaforte o conseguenti alla forzata sospensione dell'uso dello stesso.
8. Le spese ed i rischi di trasporto della cassaforte da e per i Centri Assistenza sono a carico dell'acquirente.
9. La chiamata a domicilio può essere richiesta solo per quelle casseforti per le quali sia impossibile la rimozione, in questo caso l'acquirente è tenuto, nel periodo di garanzia, **a corrispondere** al tecnico **il solo "contributo"** per spese di trasferimento a domicilio in vigore alla data dell'intervento.
   Il personale tecnico interverrà nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.
10. Trascorsi due anni la cassaforte non è più coperta da garanzia e l'assistenza verrà prestata addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera, di trasporto del personale e dei materiali, secondo le tariffe vigenti in possesso del personale dei Centri Assistenza autorizzati da CISA.
11. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini o a rilasciarne altre, verbali o scritte.
12. Questo certificato di garanzia è valido solo per l'Italia.

IMPORTANT
This certificate of guarantee is valid only in Italy.

IMPORTANT
Ce certificat de garantie est valable seulement pour l'Italie.

IMPORTANTE
Este certificado de garantía es válido solo para Italia.

WICHTIG
Dieses garantiezertifikat ist nur in Italien gueltig.

BELANGRIJK
Dit garantiercertificaat is alleen geldig in Italië.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο για την Ιταλία.